

SR系列 微電腦充電器 使用說明書

一.各部操作名稱 (圖一)

二.使用步驟

1.充電線⊕極(紅色)

接電池⊕極.

充電線⊖極(黑色)

接電池⊖極.

2.將電源插頭插入適合的插座(注意電源電壓須與充電器電壓規格相符)

3.將電源開關按下置於ON的位置本充電器具緩啟動功能.

正確完成上述步驟.

則微電腦控制系統5秒鐘後啟動充電.能自動補充電池在運轉輸送中及放置期間內消耗之電量

三.使用說明

1-AC電源指示燈

(恆亮)表示正常使用狀態

(閃爍)表示異常

可能異常原因充電線與電池端⊕ ⊖極反接.接觸不良.尚未連接或內部DC保險絲燒斷 如排除上述情AC電源指示燈依然閃爍.則表示電池電壓已低於2V以下.建議更換電池

2-液體型,傳統式,鉛酸電池充電指示燈

(閃爍)表示均等充電進行中

(恆亮)表示浮動充電進行中

3-密閉式,免維護,凝膠電池充電指示燈

(閃爍)表示均等充電進行中

(恆亮)表示浮動充電進行中

4-均充/浮充 切換鍵(液體鉛酸電池充電模式專用)

在液體鉛酸電池充電模式下進行充電,經過長期間充放電之加水電池,

○ AC電源指示燈

○ 液體型,傳統式,鉛酸電池充電指示燈

○ 密閉式,免維護,凝膠電池充電指示燈

○ 均充/浮充 切換鍵

△ 鉛酸電池

▽ 密閉電池

電池種類

其電池液比重每槽必發生不一致之情形.此情狀下必須以均等充電調整.在浮動充電中按下均充/浮充按鍵,即轉可換至均等充電模式

*實施均等充電前.必須用蒸餾水將電瓶液補充至最高液面

*實施期間:每一個月

5-電池種類選擇開關

請視所使用的電池種類選擇適合之充電模式

四.使用注意事項.

1. 使用前先檢查充電器電源電壓規格是否與使用地區電源電壓相符。(注意檢視充電器背面電源電壓選擇開關的位置,出廠設定為220V 使用電源為110V時須切換到110V的位置)
2. 只有在充電器電源關閉時,「充電線」⊕⊖極與電池端⊕⊖極才能連接或切斷。
3. 參考設備手冊,確認電池電壓,並確定其符合充電器輸出電壓(有標示在充電器背面銘牌或面板上)。
4. 本充電器適用電池型式為:鉛酸電池。
5. 本充電器屬電子線路產品,使用時請置於雨水打不到.通風乾燥及陰涼場所,以免受潮.過熱,引響充電性能,減少使用壽命。
6. 本充電器雖十分講求安全性,但充電作業請在視線所及的地方進行,隨時監看充電狀態,並且勿置於靠近易燃物及可能引起或災之場所。
7. 為了操作安全,請保持充電器通風孔暢通。
8. 電池會產生爆炸性氣體(當在正常操作時),請在通風良好的地方使用,並遠離煙火,物在附近抽菸,點火。並詳讀電池製造商所提示的注意事項。
9. 使用延長線,要確定配線及電路情況一切良好。不當使用延長線會引發火災或電線短路之危險。
10. 確定電線位置要在不被踩到的地方,或不會捲折.損壞.壓住。
11. 勿把充電器直接放置在正在充電的電池上面或下面,否則從電池流出液體會腐蝕並損害充電器。盡可能在「充電線」許可下,把充電器放離開電池遠一點。
12. 充電器發生故障時,勿私自拆開檢修,以免觸電危險。
13. 充電器各接線端子.夾子.插頭,請隨時檢查是否接觸良好,以確保充電運作正常。當插頭或夾子生鏽插座損壞.鬆掉或發現異常發熱時,就不能使用。如在這些情況下使用,可能會引發火災,損壞或人體傷害。